

Digital Thermostat & Flow Sensor Thermostat und Strömungssensor

User Manual / Bedienungsanleitung





English Deutsch

(Seite: - 16 -)



Flow Sensor / Strömungssensor

English
Deutsch

(Page: - 2 -) (Seite: - 16 -)

(Page: - 2 -)



Index

1.	Digital Thermostat
1.1.	Main view3
1.2.	Keys4
1.3.	Parameters
1.3.1	. Temperature Max Alarm
1.4.	Thermostat Menus
1.4.1	. Programming Menu Folders tree
1.4.2	. Menu Status / Setpoint
1.4.3	. Menu Programming
1.4.4	. Entering a password to access to Installation level "Level 1"
1.4.5	. Setpoint mode (Fixed or Differential)9
1.5.	Errors table
1.6.	Cooling11
1.6.1	. Cooling with Fixed Setpoint
1.7.	"High performance", "Low noise" and "Automatic" mode11
1.7.1	. Operating mode
2.	Flow monitor
2.1.	Main view and Keys
2.2.	How to change SetPoint (WT)15
2.3.	How to change SetPoint (OL)



1. Digital Thermostat

1.1. Main view

In main view, the target display shows the value measured by the thermoregulation probe.



Following table explains the meaning associated to LEDs.



lcon	Description	ON		
\wedge	Alarm	At least one alarm is active		
*	Heating	n/a		
*	Cooling	n/a		
°C	°C	With temperature value displayed		
Bar	bar	n/a		
0	Economy	Low Noise mode is active		
1	Led #1	Pump is active		
2	Led #2	n/a		
3	Led #3	Fan is active		
4	Led #4	n/a		
5	Led #5	Tank Level Ok		
6	Led #6	n/a		
$\overline{\mathcal{O}}$	Led #7	n/a		



1.2. Keys



Кеу	Description
*	Increase a value Go to next label
≽	Decrease a value Go to previous label
esc	Exit without saving new settings Go back to previous level
set	Confirm value / exit and save new settings Move to next level (open folder, subfolder, parameter, value) Open state/set menu
Prg (press F2+F4 together)	Access programming menu



1.3. Parameters

To enter	Main folder	Sub-folder	Parameter	ter Description		Unit	Range MIN - MAX	Default
et"	Et		St1	SET-POINT for Fixed Setpoint mode	-	°C	840	35
s" se utton	S		St1d	SET-POINT for Ambient tracking temperature mode	-	°C	813	8
Press	AL	•	- (see Error table)	All active alarms are showed		-	-	-
			St1	SET-POINT for Fixed Setpoint mode	-	°C	840	35
			St1d *	SET-POINT for Ambient tracking temperature mode	-	°C	813	8
			dF1 *	Compressor's relay hysteresis	1	°C	36	3
		ц	dF2 *	HotGas relay hysteresis	1	°C	01	0
uo		con	StAH	"Temperature Max Alarm Reset" When temperature (absolute) falls below this value, the alarm signal will be reset.	1	°C	3080	38
butt			StAL	"Temperature Min Alarm" When temperature (absolute) falls below this value, the alarm signal gets triggered.	1	°C	-2020	5
(,			LrD	Minimum Temperature range for differential control	1	°C	10HrD	10
eť,	2		HrD	Maximum Temperature range for differential control	1	°C	LrD35	35
Press " Prg" (" esc" +" se	PA		Td y	Mode of Unit with Ambient tracking temperature OFF (0)= FixedSetpoint (unit works with "St1" SetPoint) ON (1)= DifferentialSetpoint (unit works with "St1d" SetPoint)	1	Flag	OFF/ON (0/1)	0FF (0)
				OPt	LnMy	Mode of unit with Low noise operation mode running. 0= High performance mode (unit works with maximum cooling capacity) 1= Low noise operation mode (unit works with low noise condition and fan speed limited) 2=Automatic operation mode (unit works with low noise mode for low temperatures up to +40 °C and above +40 °C switch to high performance mode)	1	Flag
	PASS			(installation Level) Level 1 access	-	-	0255	27

* pre-defined parameter – DO NOT CHANGE!

1.3.1. Temperature Max Alarm

The target values for $_{max}$ – Alarm" and $_{max}$ - Alarm Reset" are specified by GE as follows: $_{max}$ – Alarm"= +45°C

",T_{max} - Alarm Reset" = +38°C (parameter StAH is adjustable for customer)

This corresponds with a "switching differential" of 7 K (internal parameter DfAH is set in factory)

Please note: The value of " T_{max} – Alarm" cannot be set directly as a parameter but has to be defined indirectly by setting the parameters StAH and DfAH

The correlation of the parameters is shown in the figure. ${}_{x}T_{max} - Alarm$ = ${}_{x}StAH$ + ${}_{x}DfAH$

Given the specified value of "switching differential" StAH = 7K, a setting StAH = 38° C corresponds to a value of $+45^{\circ}$ C for "T_{max} – Alarm.





1.4. Thermostat Menus

1.4.1. Programming Menu Folders tree





1.4.2. Menu Status / Setpoint

(SEt, StAt, AL folders)

Status	s menu
$F_{1} \underbrace{elit}_{F_{2}} F_{2} \underbrace{esc}_{esc} \\ F_{5} \underbrace{s}_{F_{3}} \underbrace{s}_{s} \underbrace{s}_{s} \underbrace{s}_{s} \underbrace{s}_{s} \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \end{array}$	$F_{5} = F_{73}$
In main view, press the "set" key to access the Status / Setpoint menu.	First folder "SEt" appears (use the "up" and "down" keys to scroll the other folders until you find the label required). Folders are (SEt, StAt, AL)
$F_{1} eli free \qquad F_{2} \\ F_{5} 5 1 \qquad esc \qquad F_{75} \\ F_{7} 5 1 9 F_{7} \\ F_{7} 9 9 6 7 \qquad F_{4} \\ F_{7} 9 9 9 9 9 9 9 9 9 $	F1 elii./eli free F2 F5 C C esc F3 1 2 3 4 5 6 7 F4
Press "set" key again to view parameters of SEt menu, 1 st parameter "St1" will be shown.	Press "set" key again to view the value of selected parameter. To modify this value press the "up" and "down" keys. Press the "set" key once you have entered the required value.* Press the "esc" key to exit this display and go back to the previous level. *N.B. pressing the "set" key will confirm the value entered;
	pressing the "esc" key will take you back to the previous level without saving the value entered.



1.4.3. Menu Programming

(PAr/COnF and PAr/OPt folder)

Programn	ning menu
F1 eline free F2 F5 35.8 °C F3 0 0 0 0 0 0 F4	$F_{1} \text{elivel} \qquad free \qquad F_{2} \\ esc \\ F_{5} \\ F_{7} \\ F_{$
In main view, press "Prg" to access the programming menu.	Label "Par" appears Press "set" key again to view parameters' folders.
Finder is "COnF". Press "set" again to view 1 st parameter of the folder (use the "up" and "down" keys to scroll the other labels until you find the label required). COnF and OPt subfolders are	F1 Image: Constraint of the sector of th
Fi dikel free F2 5 2 1 F3 0 2 3 4 5 6 7 F4 Press "set" to view "St1" value.	F1 (ii) F1 (ii) F2 esc esc F3 0 2 3 4 5 6 7 F4 St1 value will be shown.

Note: to see parameters of "Level 1" insert the password (see paragraph Entering a password to access to Installation level "Level 1").



The information described below are useful for the user staff. The faults that require the intervention of a refrigeration engineer must be carried out only by specialized staff. Follow all electrical legislation when working on the unit based on valid laws of the countries were the unit is placed.

1.4.4. Entering a password to access to Installation level "Level 1"

To view parameters visible for the given password, open folder PASS (press esc and set together [esc+set] from the main display and search the folder "PASS" using the up/down keys) and set the PASS value (27).



1.4.5. Setpoint mode (Fixed or Differential)

Instructions are provided below on how to set to Fix SetPoint function.



WARNING: Turn the main power supply off and then on again whenever you change the configuration parameters to prevent malfunctioning on configuration and / or ongoing timings.

Note: To change the setpoint please refer to chapter Status / Setpoint menu.



1.5. Errors table

Label	Description	Paget	Common	Stops			
Label Description		Resel	alarm	Comp.	Fan	Pump	Type of Enor
Er01	Flow Alarm	Automatic (when flow-rate is above limit)	Open	-	-	-	Warning
Er05	Fan Fault	Manual (Circuit Breaker) or Automatic (Thermal Protection contact inside Fan)	Open	OFF	OFF	-	Alarm
Er06	Pump Fault	Manual (Circuit Breaker)	Open	OFF	OFF	OFF	Alarm
Er07	Water Temperature Probe Fault	Automatic (after replacing/repairing of the probe)	Open	OFF	OFF	-	Alarm
Er12	Fluid Max Temperature Alarm	Automatic (after temperature drops t < +38 °C)	Open	-	-	-	Warning
Er13	Tank Min Level Alarm	Automatic (after refill of the tank)	Open	OFF	OFF	OFF	Alarm



1.6. Cooling

1.6.1. Cooling with Fixed Setpoint

The regulator gets the temperature measure from the thermoregulation probe; the setpoint is 35 °C ±1,5 K.

Control action is PID regulated

Fixed Setpoint Settings ("td" = 0 or OFF)						
Type Parameter Factory Setting [°C] Range of Setting [°C]						
	St1	35	8 - 40			
	WS1	/	8 - 40			

1.7. "High performance", "Low noise" and "Automatic" mode

PWL 5000 has 3 different working modes:

• "HIGH PERFORMANCE" MODE (0)¹

The unit works with maximum cooling performance in order to maintain the most stable and precise temperature in the outlet. The unit is delivered with this configuration.

• "LOW NOISE" MODE (1)¹

The unit works in order to have a maximum sound pressure (according to EN ISO 3741) of 63 dB(A).

In this operating mode the controller reduces the maximum speed of the fan to a value which is lower than 100 %.

• "AUTOMATIC OPERATION" MODE (2)¹

The unit works with low noise mode for low temperatures up to +40 °C and above +40 °C switch to high performance mode.

This mode is defined as the default setting!

¹see parameters table on page 5 (parameter *LnMy*)



1.7.1. Operating mode

The following instruction describes the passages to do to switch from one operating mode to the other one.









2. Flow monitor

2.1. Main view and Keys

In main view, the display shows the value measured by the Flow Sensor.

Following table explains the meaning associated to LEDs and buttons.



1, 2, 3: Indicator LEDs

- LED 1 = switching status OUT1 (lights if output 1 is switched)
- LEDs 2 = flow or temperature in the indicated unit of measurement
- LED 3 = switching status OUT2 (lights if output 2 is switched)

4: Alphanumeric display, 4 digits

- · Display of current process values (volumetric flow quantity, temperature)
- · Display of the parameters and parameter values.

5: Buttons up [▲] and down [▼]

- Select parameters
- · Change parameter values (hold button pressed)
- Change of the display unit in the normal operating mode (Run mode)
- Locking / Unlocking (press buttons simultaneously > 10 seconds)

6: Button [•] = Enter

- Change from the RUN mode to the main menu
- Change to the setting mode
- Acknowledge the set parameter value



2.2. How to change SetPoint (WT)



LED	Process value display	Unit
1	Current flow volume per minute	l/min
2	Current flow volume per hour	m³ / h
3	Current medium temperature	°C

1.
Press the [●] key
2.
Press the $[\Psi]$ key until showing SP1/SP2/rP1/rP2 parameter label.
3.
Press the [●] key to enter into parameter SP1/SP2/rP1/rP2 parameter label. Setpoint value will be shown.
4.
Press and hold $[\blacktriangle]$ or $[\nabla]$ buttons until the value starts to decrease (if $[\nabla]$ is pressed) or increase (if $[\blacktriangle]$ pressed).
5.
Press the [●] key to confirm the value.



CFG, MEM, DIS



2.3. How to change SetPoint (OL)



LED	Process value display	Unit
1	Current flow volume per minute	l/min
2	Current flow volume per hour	m³ / h
3	Current medium temperature	°C

1.
Press the [●] key
2.
Press the [▼] key until showing SP1/SP2/rP1/rP2 parameter label.
3.
Press the [●] key to enter into parameter SP1/SP2/rP1/rP2 parameter label. Setpoint value will be shown.
4.
Press and hold [▲] or [▼] buttons until the value starts to decrease (if [▼] is pressed) or increase (if [▲] pressed). 5.
Press the [●] key to confirm the value.





Inhalsverzeichnis

1.	Digitalthermostat
1.1.	Hauptmaske
1.2.	Tasten19
1.3.	Parameter
1.3.1	. Temperatur Max Alarm
1.4.	Thermostat-Menüs
1.4.1	. Verzeichnisbaum des Menüs "Programming"21
1.4.2	. Menü Status / Sollwert
1.4.3	. Menü Programming
1.4.4	. Eingabe eines Passworts, um Zugriff auf die Installations-Ebene "Ebene 1" zu erhalten
1.4.5	. Sollwertmodus (Festwert oder Differenzwert)
1.5.	Fehlertabelle
1.6.	Kühlung
1.6.1	. Kühlung mit festem Sollwert
1.7.	Modi "Hochleistung", "Geräuscharm" und "Automatik"
1.7.1	. Betriebsmodus einstellen
2.	Strömungsmonitor
2.1.	Hauptbildschirm und Tasten
2.2.	Änderung des Sollwerts (WT)
2.3.	Änderung des Sollwerts (OL)



1. Digitalthermostat

1.1. Hauptmaske

In der Hauptmaske zeigt das Display den durch den Temperaturfühler gemessenen Wert.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutungen der einzelnen LEDs und Symbole.



Symbol	Beschreibung	AN
	Alarm	Mindestens ein Alarm ist aktiv
*	Heizt	k. A.
*	Kühlt	k. A.
°C	°C	mit angezeigtem Temperaturwert
Bar	Bar	k. A.
0	Economy	Modus "Geräuscharm" ist aktiv
1	Led "1"	Pumpe aktiv
2	Led "2"	k. A.
3	Led "3"	Lüfter aktiv
4	Led "4"	k. A.
5	Led "5"	Füllstand Ok
6	Led "6"	k. A.
$\overline{\mathcal{I}}$	Led "7"	k. A.



1.2. Tasten



Taste	Beschreibung
«	Wert erhöhen Zur nächsten Ebene gehen
♥	Wert verringern Zur vorherigen Ebene gehen
esc	Verlassen ohne die neuen Einstellungen zu speichern Zur vorherigen Ebene zurückkehren
set	Wert bestätigen / verlassen und neue Einstellungen speichern Zur nächsten Ebene gehen (Verzeichnis, Unterverzeichnis, Parameter, Wert öffnen) Menü "Status/Sollwert" öffnen
Prg (gleichzeitig F2+F4 drücken)	Auf Menü "Programmierung" zugreifen



1.3. **Parameter**

Ein- gabe	Überg. Verzeich- nis	Unter- verzeich- nis	Parameter	ter Beschreibung		Einheit	Bereich MIN - MAX	Vorein- stellung
cken	, ji		St1	SOLLWERT für Festwert-Modus	-	°C	840	35
" drüc	S		St1d	SOLLWERT für Umgebungstemperatur-Folge-Modus	-	°C	813	8
Taste "set	Kiehe Fehler- Tabelle)		- (siehe Fehler- Tabelle)	Alle aktiven Alarme werden angezeigt	-	-	-	-
			St1	SOLLWERT für Festwert-Modus	-	°C	840	35
			St1d *	SOLLWERT für Umgebungstemperatur-Folge-Modus	-	°C	813	8
			dF1 *	Hysterese des Verdichter-Relais	1	°C	36	3
			dF2 *	Hysterese des Heiß-Gas-Relais	1	°C	01	0
ne		CONF	StAH	"Temperatur Max – Alarm Reset" Wenn die Temperatur (absolut) unter diesen Wert fällt, wird das Alarmsignal zurückgesetzt.	1	°C	3080	38
drück			StAL	",Temperatur Min – Alarm" Wenn die Temperatur (absolut) unter diesen Wert fällt, wird das Alarmsignal ausgelöst.	1	°C	-2020	5
("			LrD	Minimaler Temperaturbereich für Differenzregelung	1	°C	10HrD	10
Taste "Prg"("esc" +"set			HrD	Maximaler Temperaturbereich für Differenzregelung	1	°C	LrD35	35
	PAI	PAI	Td y	Modus des Geräts mit Umgebungstemperatur-Folge OFF (0)= Fester Sollwert (Einheit arbeitet mit Sollwert "St1") ON (1)= Differenz-Sollwert (Einheit arbeitet mit Sollwert "St1d")	1	Kennz.	OFF/ON (0/1)	0FF (0)
		140	LnMy	Modus des Geräts mit Betriebsmodus "geräuscharm" 0= Modus "Hochleistung" (Gerät arbeitet mit maximaler Kühlleistung) 1= Modus "geräuscharm" (Gerät arbeitet geräuscharm und mit begrenzter Lüfterdrehzahl) 2= Modus "Automatisch" (Gerät arbeitet bei niedrigen Temperaturen bis +40 °C im Modus "geräuscharm" und schaltet bei über +40 °C in den Modus "Hochleistung")	1	Kennz.	(0/1/2)	2
	PASS			Zugriff auf (Installations-Ebene) Ebene 1	-	-	0255	27

* vordefinierte Parameter – NICHT ÄNDERN!

1.3.1. Temperatur Max Alarm

Die Werte für den "Tmax – Alarm" und den "Tmax - Alarm Reset" sind von GE wie folgt spezifiziert: "T_{max} – Alarm"= +45°C

"T_{max} - Alarm Reset"= +38°C (Parameter StAH einstellbar vom Kunden)

Aus diesen beiden Werten ergibt sich eine Schaltdifferenz von 7 K (interner Parameter DfAH, der werksseitig oder vom Service eingestellt werden muss).

Anmerkung: Der Wert "T_{max} – Alarm" ist nur indirekt einstellbar mittels der Parameter StAH und DfAH.

Der Zusammenhang der Parameter ist in der Abbildung dargestellt. "T_{max} – Alarm" = "StAH" + "DfAH"

Mit der vorgegebenen Schaltdifferenz von 7 K ergibt sich durch die Einstellung von StAH auf 38°C für "T_{max} – Alarm" der Wert von +45°C.





1.4. Thermostat-Menüs

1.4.1. Verzeichnisbaum des Menüs "Programming"





1.4.2. Menü Status / Sollwert

(Verzeichnisse SEt, StAt, AL)





1.4.3. Menü Programming

(Verzeichnisse PAr/COnF und PAr/OPt)



Hinweis: Geben Sie zur Anzeige der "Ebene 1"-Parameter das Passwort ein (siehe Abschnitt Eingabe eines Passworts, um Zugriff auf die Installations-Ebene "Ebene 1" zu erhalten



Die nachfolgend beschriebenen Informationen sind für das Personal des Anwenders hilfreich. Störungen, die den Eingriff eines Kältetechnikers erfordern, dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Befolgen Sie, basierend auf den geltenden Gesetzen der Länder, in denen das Gerät aufgestellt wurde, alle elektrischen Vorschriften, wenn Sie an dem Gerät arbeiten.

1.4.4. Eingabe eines Passworts, um Zugriff auf die Installations-Ebene "Ebene 1" zu erhalten

Öffnen Sie das Verzeichnis "PASS" (durch gleichzeitiges Drücken von "esc" und "set" [esc+set] in der Hauptmaske und durch Durchsuchen des Verzeichnisses "PASS" mit den AUF / AB Tasten) und stellen Sie den Wert "PASS" (27) ein, um die Parameter anzuzeigen, die für das betreffende Passwort sichtbar sind.



1.4.5. Sollwertmodus (Festwert oder Differenzwert)

Im Folgenden finden Sie Anweisungen zum Einstellen auf die Festwert-Funktion.



WARNHINWEIS: Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, wenn Sie die Parameter ändern, um Fehlfunktionen bei der Konfiguration und / oder bei laufenden Timings zu vermeiden.

Anmerkung: Um den Sollwert zu ändern, beachten Sie bitte die Informationen im Kapitel Menü Status / Sollwert.



1.5. Fehlertabelle

Label	Roschroibung	Poset	Sammel-	Sammel- Betriebszustand		nd	Echlorart
Laber	Beschreibung	Resel	alarm	Verdichter	Lüfter	Pumpe	remeran
Er01	Strömungsalarm	Automatisch (wenn Durchfluss ok)	Offen	-	-	-	Warnmeldung
Er05	Lüfterfehler	Manuell (Stromkreisunterbrechung) oder Automatisch (Thermoschutzkontakt im Lüfter)	Offen	AUS	AUS	-	Alarm
Er06	Pumpenfehler	Manuell (Stromkreisunterbrechung)	Offen	AUS	AUS	AUS	Alarm
Er07	Wassertemperaturfühler Fehler	Automatisch (nach Austausch / Reparatur des Fühlers)	Offen	AUS	AUS	-	Alarm
Er12	Fluid Max. Temperatur Alarm	Automatisch (nach Absinken der Temperatur t < +38 °C)	Offen	-	-	-	Warnmeldung
Er13	Tank Min. Füllstand Alarm	Automatisch (nach Wiederbefüllen des Tanks)	Offen	AUS	AUS	AUS	Alarm



1.6. Kühlung

1.6.1. Kühlung mit festem Sollwert

Der Regler erhält den Temperaturmesswert vom Temperaturfühler; der Sollwert beträgt 35 °C ±1,5 K.

Das Regelverhalten ist PID-geregelt.

Fester Sollwert-Einstellungen ("td" = 0 oder OFF)				
Тур	Parameter	Werkseinstellung [°C]	Stellbereich [°C]	
	St1	35	8 - 40	
	WS1	/	8 - 40	

1.7. Modi "Hochleistung", "Geräuscharm" und "Automatik"

PWL 5000 hat drei unterschiedliche Arbeitsmodi:

• MODUS "HOCHLEISTUNG" (0)¹

Das Gerät arbeitet mit Wärmetausch, um die Temperatur im Auslass stabiler und präziser halten zu können. Das Gerät wird mit dieser Konfiguration ausgeliefert.

• MODUS "GERÄUSCHARM" (1)¹

Das Gerät arbeitet mit einem maximalen Schalldruck (gem. EN ISO 3741) von 63 dB (A).

In dieser Betriebsart reduziert der Regler die maximale Drehzahl des Lüfters auf einen Wert unter 100 %.

• MODUS "AUTOMATIKBETRIEB" (2)¹

Das Gerät arbeitet im Modus "geräuscharm" bei niedrigen Temperaturen bis +40 °C, über +40 °C wird in den Modus "Hochleistung" umgeschaltet.

Dieser Modus ist als Voreinstellung definiert!

¹ Siehe Tabelle der Parameter auf Seite 19



1.7.1. Betriebsmodus einstellen

Die folgende Anleitung beschreibt die Schritte, die zum Umschalten von einem Betriebsmodus in den anderen durchzuführen sind.









2. Strömungsmonitor

2.1. Hauptbildschirm und Tasten

In der Hauptmaske zeigt das Display den durch den Strömungssensor gemessenen Wert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Bedeutungen der einzelnen LEDs und Tasten.



1, 2, 3: Indikator-LEDs

- LED 1 = Schaltzustand OUT1 (leuchtet, wenn Ausgang 1 geschaltet ist)
- · LEDs 2 = Durchfluss oder Temperatur in der angegebenen Maßeinheit
- LED 3 = Schaltzustand OUT2 (leuchtet, wenn Ausgang 2 geschaltet ist)

4: Alphanumerische Anzeige, 4-stellig

- · Anzeige aktueller Prozesswerte (Durchflussmenge, Temperatur)
- · Anzeige der Parameter und Parameterwerte

5: Tasten hoch [▲] und runter [▼]

- Parameter anwählen
- · Parameterwert ändern (längerer Tastendruck)
- Wechsel der Anzeigeneinheit im normalen Arbeitsbetrieb (Run-Modus)
- Verriegeln / Entriegeln (gleichzeitiger Tastendruck > 10 Sekunden)

6: Taste [•] = Enter

- Wechsel vom RUN-Modus ins Hauptmenü
- · Wechsel in Einstellmodus
- Übernahme des eingestellten Parameterwertes



2.2. Änderung des Sollwerts (WT)



LED	Process value display	Unit
1	Current flow volume per minute	l/min
2	Current flow volume per hour	m³ / h
3	Current medium temperature	°C

1.	I/min RUN
Drücken Sie die Taste[●]	 ▼▲
1.	
Drücken Sie die Taste [▼], bis die Parameterbezeichnung SP1/SP2/rP1/rP2 angezeigt wird.	°C
2.	● ▲ ↓ ↑
Drücken Sie die Taste[●] um die Bezeichnung des Parameters SP1/SP2/rP1/rP2 einzugeben. Der Sollwert wird angezeigt.	
3.	SP1 (1)
Drücken und halten Sie die Tasten [▲] oder [▼] gedrückt, bis der Wert fällt (wenn [▼] gedrückt wird) bzw. steigt (wenn	rP1
[▲] gedrückt wird).	▼ ▲
4.	EF_
Drücken Sie die Taste [●] zur Bestätigung des Wertes.	
	- · · ·

CFG, MEM, DIS



2.3. Änderung des Sollwerts (OL)



LED	Prozesswertanzeige	Einheit SBY2xx SBG2xx
1	Aktuelles Durchflussvolumen pro Minute	I / min
2	Aktuelles Durchflussvolumen pro Stunde	m³ / h
3	Aktuelle Medientemperatur	°C

1.
Drücken Sie die Taste[●]
2.
Drücken Sie die Taste [▼], bis die Parameterbezeichnung SP1/SP2/rP1/rP2 angezeigt wird.
3.
Drücken Sie die Taste[●] um die Bezeichnung des Parameters SP1/SP2/rP1/rP2 einzugeben. Der Sollwert wird angezeigt.
4.
Drücken und halten Sie die Tasten [▲] oder [▼] gedrückt, bis der Wert fällt (wenn [▼] gedrückt wird) bzw. steigt (wenn [▲] gedrückt wird).
5.
Drücken Sie die Taste [●] zur Bestätigung des Wertes.





Revision		
09-12-15	Rev.01	KP, First emission
06-05-16	Rev. 01-A	KP/AGe, global updated
10-05-16	Rev. 01-B	KP, added flow sensor instructions
08-02-18	Rev. 01-C	AB, added German version, fixed some wording
10-03-18	Rev. 01-D	AGe,small updates
24-05-18	Rev. 01-E	UE, corrections in English and German part of document
07-09-18	Rev. 01-F	ACi, integrated for oil
25/10/2018	Rev. 01-G	ACi, Update